

Montagehandleiding Premium schuifpoort.



Inleiding

Premium schuifpoort

DISCLAMER

Lees voor de installatie de volledige handleiding door.

Alle beschreven werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door bevoegde personen. Wanneer er wordt afgeweken van de handleidingsinstructies, dan vervalt het recht op garantie en tevens elke vorm van aansprakelijkheid van Hekwerkonline.

- Gebruik ter aller tijden de geschikte beschermende kleding tijdens de uitvoering van het werk.
- Gebruik ter aller tijden het geschikte gereedschap
- Gebruik ter aller tijden geschikt til apparatuur om zware objecten te verplaatsen en/of op te tillen
- Het verwijderen of toevoegen van onderdelen wat niet in de handleiding staat, kan een negatief effect hebben op het eindresultaat en de veiligheid hiervan, daarom wordt dit ten strengste afgeraden.

WAARSCHUWING! Laat werkzaamheden aan elektrische onderdelen door gecertificeerd personeel uitvoeren.

Verwijdering en demontage

- Voer het product af volgens de lokale wet- en regelgeving.
- Voor gebruik en onderhoud zie de gebruikershandleiding en/of servicehandleiding.

Maatvoering

Alle maten en afmetingen zijn in mm tenzij anders vermeld.

Contact

Zie achterzijde van deze handleiding.


Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Premium schuifpoort




Gereedschappen en andere Informatie.


Premium schuifpoort




Steeksleutel




Inbussleutel




Schroevendraaier




Accuboormachine voor schroeven.




Betonboor




Waterpas



Borstel



Schop



Hijs/til apparatuur

Gereedschappen en andere Informatie.

Premium schuifpoort




Pomp




Injectiemortel



Rolmaat



Binnenterrein



Buitenterrein



Voer de werkzaamheden uit met twee personen of meer.



Bij gebruik beton, volg de instructies op de verpakking.




Bekijk een andere handleiding



Voer de werkzaamheden uit met twee personen of meer.


Montage: Fundatie.

Premium schuifpoort




Montage: Fundatie.

Premium schuifpoort




Montage: Fundatie.

Premium schuifpoort



Montage: Afmetingen.


Premium schuifpoort




Montage: Hijzen.

Premium schuifpoort

4m x 1,2m poort getild door een 4 m lang touw.






Hijspunten verwijzen naar stickers op de bovenste balk.



VMS sliding gate weight				
sliding gate type	30...	40...	50...	60...
M = wing with guiding post [kg]	170 - 220	200 - 260	220 - 280	300 - 370
slam post [kg]	15 - 24	15 - 24	15 - 24	15 - 24


Montage: Plaatsing.

Premium schuifpoort




Montage: Vastzetten.

Premium schuifpoort




Montage: Vastzetten.

Premium schuifpoort




Montage: Elektrische onderdelen.

Premium schuifpoort



Premium schuifpoort



Contactgegevens.

Premium schuifpoort

Fenceweb

Strootsweg 8
7547 RX Enschede

Telefoon : 085 - 1301947

Email: info@hekwerkonline.nl

Webshop: www.hekwerkonline.nl